

rohde & GRAHL
working well

xenium.

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Gebruikershandleiding
Instructions



x-classic / x-duo back / x-net / x-comfort



Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Rohde & GRAHL-Bürodrehstuhl. Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die Bürodrehstühle **x-net**, **x-classic**, **x-duo back** und **x-comfort**. Die Beschreibung erklärt die komplexeste Ausstattung. Die folgenden Ausstattungen sind optional: Armlehnen, Kopfstütze und Ergoback.

Introduction

Congratulations on the purchase of your Rohde Et GRAHL office swivel chair. These operating instructions relate to the office swivel chairs **x-net**, **x-classic**, **x-duo back** and **x-comfort**. The description explains the wide range of adjustments. All instructions regarding "left" and "right" are when in the seated position. The following fittings are optional: armrests, headrest and ergoback.



x-classic



x-duo back

Inleiding

Gefeliciteerd met uw nieuwe Rohde & GRAHL-bureaustoel. Met **xenium** beschikt u over een bureaustoel van hoge ergonomische kwaliteit. Om deze kwaliteit optimaal te benutten, adviseren wij u de stoel op de juiste wijze in te stellen. Deze handleiding bevat de bedieningsinstructies van de **xenium** bureaustoelen **x-net**, **x-classic**, **x-duo back** en **x-comfort**. Ook alle opties komen aan bod.

Introduction

Nous vous félicitons de l'acquisition d'une chaise de bureau Rohde & GRAHL. Ce mode d'emploi porte sur les fauteuils de bureau **x-net**, **x-classic**, **x-duo back** et **x-comfort**. La description explique l'équipement complexe. Les équipements suivants sont disponibles en option: accoudoirs, appuie-tête et ergoback.



x-net



x-comfort

Sitzhöhenverstellung

Rechtsseitig unter dem Sitz befindet sich ein Muldengriff **A**, den Sie in der Sitzposition mit den Fingern nach oben drücken. Bei Entlasten des Sitzes hebt bzw. senkt sich der Sitz unter Gasfederdruck.

Seat height adjustment

For adjustment of the seat height, you will find a handle **A** underneath the right side of the seat. While seated pull the handle upwards to lower the seat height. When you take your weight off the seat and pull the lever upwards, the seat rises.

Zithoogte

Met de hendel aan de rechterzijde van de bureaustoel **A** kunt u de zithoogte instellen. Als u vanuit zitpositie de hendel omhoog trekt, gaat de zitting omlaag. Als u opstaat en de hendel omhoog trekt, gaat de zitting omhoog. Op de gewenste stand kunt u de hendel loslaten. U hebt de juiste zithoogte bereikt wanneer uw boven- en onderbenen een hoek van 90 graden maken en uw voeten plat op de grond staan.

Réglage de la hauteur du fauteuil

Afin de régler la hauteur du fauteuil, vous trouverez sous le siège du côté droit une poignée **A** sur laquelle vous devez appuyer pour la faire descendre lorsque vous êtes assis. Si vous vous levez du fauteuil, celui-ci monte ou descend sous la pression de la pompe à gaz.



Synchronmechanik

Linksseitig unter dem Sitz befindet sich ein Muldengriff **B**, den Sie in der Sitzposition mit den Fingern nach oben drücken. Damit aktivieren Sie die kombinierte (synchronisierte) Neigungsmechanik von Sitz und Rücken. Die Anlehne kann ebenfalls in Sitzposition über die rechtsseitige Kurbel **C** auf Ihr Körpergewicht abgestimmt stufenlos eingestellt werden.

Synchron tilt mechanism

On the left side under the seat is a handle **B** that you can press upwards while seated. This activates the combined (synchronised) inclination mechanism of seat and backrest. The backrest suspension can be infinitely adjusted to your bodyweight via the crank **C** on the right.

Zithoek

Met de hendel aan de linkerkzijde van de bureaustoel **B** stelt u de complete zithoek in. Als u vanuit zitpositie de hendel omhoog trekt, kunt u de rugleuning naar achteren bewegen. De zitting kantelt automatisch mee. Als u weer naar voren leunt, kunt u met behulp van de draaihendel aan de rechterzijde van de bureaustoel **C** de weerstand traploos instellen naar uw gewicht.

Mécanisme synchrone

Sous le siège à gauche, vous trouverez une autre poignée **B** sur laquelle vous pouvez appuyer en position assise. Elle permet d'activer le mécanisme d'inclinaison combinée (synchronisée) de l'assise et du dossier. La force d'appui peut être réglée en continu en fonction du poids du corps en tournant la manivelle **C** située sous le siège.



Synchrone Rückenhöhen- und Sitztiefenverstellung

Um die Rückenlehnenhöhe zu verstellen, umgreifen Sie im Sitzen rechts- und linksseitig den Trägerbügel und drücken die beiden rückseitigen Tasten **D** gleichzeitig. Beim Loslassen rastet das Teleskop in 7 verschiedenen Größenstellungen ein. Je höher die Rückenlehne eingestellt ist, desto mehr gewinnt der Sitz an Tiefe (Grund: schräggestelltes Teleskop).

Synchronised adjustment: height of backrest and depth of seat


In order to adjust the backrest height and seat depth, grasp the carrying bracket on the right and the left side (while seated) and press the two buttons **D** on the back simultaneously. When the buttons are released, the telescopic support locks into place at one of 7 different height settings. The higher the backrest is set, the deeper the seat becomes (due to obliquely positioned telescopic support).

Rugleuninghoogte en zitdiepte

Met de drukknoppen aan het rugleuningframe **D** stelt u vanuit zitpositie de hoogte van de rugleuning in. Op de gewenste stand kunt u de drukknoppen loslaten. U hebt de juiste rugleuninghoogte bereikt wanneer de bolling van de rugleuning uw onderrug ondersteunt. Er zijn in totaal 7 standen mogelijk. Hoe hoger u de rugleuning instelt, hoe groter de zitdiepte wordt.

Réglage synchronisé: hauteur du dossier et de la profondeur de l'assise

Afin de régler la hauteur du dossier, asseyez-vous, saisissez les anses des deux côtés gauche et droit et pressez simultanément les deux boutons **D** placés à l'arrière. Lorsque vous les relâchez, le télescope s'encliquette. 7 positions différentes sont disponibles. Plus le dossier est réglé haut, plus vous gagnez en profondeur d'assise (la raison : le télescope est incliné).



Sitztiefenverstellung

Rechtsseitig am Sitz befindet sich eine kleine ovale Drucktaste **G**. Während des Sitzens drücken Sie zur Verstellung diese Taste und stützen sich mit dem Rücken gegen die Lehne. Sie bewegen dann damit den Sitz gegen Federdruck nach vorne und lassen bei Erreichen der gewünschten Sitztiefenstellung die Taste los. Der Sitz rastet in 10 Stellungen ein.

Seat depth adjustment

On the right side of the seat, there is a small oval button **G**. While seated, press this adjusting button and lean against the backrest. Then move the seat forward against the gas-spring pressure and release the button when the seat reaches the desired depth. The seat locks in place in a choice of 10 positions.

Zitdiepte

Met de ovale drukknop aan de rechterzijde van de bureaustoel **G** kunt u de zitdiepte instellen. Als u vanuit zitpositie de knop indrukt en met uw rug tegen de rugleuning leunt, schuift de zitting naar voren. Op de gewenste stand kunt de knop loslaten. U hebt de juiste zitdiepte bereikt wanneer de afstand tussen zitting en knieholte drie vingers bedraagt. Er zijn in totaal 10 standen mogelijk.

Réglage de la profondeur du fauteuil

Du côté droit de l'assise se trouve un petit bouton-poussoir ovale **G**. Lorsque vous êtes assis, pressez ce bouton et appuyez votre dos contre le dossier. De cette manière, vous déplacez l'assise vers l'avant à la force du ressort et lorsque vous avez atteint la profondeur souhaitée, relâchez le bouton. Le siège peut s'encliqueter dans 10 positions différentes.



Armlehnenverstellung

2D-Armlehne

Die am Rückenträger befestigten Armlehnen lassen sich während des Sitzens über die unterseitigen Tasten in der Höhe verstellen. Hierzu umgreifen Sie den Armlehnen-träger und drücken jeweils rechts- und linksseitig die Taste **(H)**, bis Sie die Armlehne in die richtige Position geführt haben. Beim Loslassen der Taste rasten die Armlehnen ein (7 Positionen). Die Armauflagen können nach rechts und links geschwenkt werden und rasten selbsttätig ein.

Armrest adjustment

2D armrest

The height of the armrests attached to the rear support can be adjusted, while you are seated, by means of the buttons underneath. To do this, grasp the armrest and press the button **(H)** on each side until you have guided the armrest into the correct position. When the buttons are released, the armrests lock into place (7 positions). The armpads can be twisted right and left without being fixed in place by a locking resistance.



Armleuningen

2D armleuning

De 2D armleuningen zijn aan het rugleuningframe bevestigd. Met de drukknoppen aan de onderkant van de armleuningen **(H)** stelt u vanuit zitpositie de armleuning-hoogte in. Op de gewenste stand kunt u de drukknoppen loslaten. U hebt de juiste armleuninghoogte bereikt wanneer uw boven- en onderarmen een hoek van 90 graden maken. Er zijn in totaal 7 standen mogelijk. De armleggers zijn naar binnen en naar buiten draaibaar.

Réglage des accoudoirs

accoudoirs 2D

Les accoudoirs fixés au support du dossier sont réglables en hauteur à l'aide des touches situées sous les accoudoirs lorsque vous êtes assis. Pour ce faire, saisissez les supports des accoudoirs et pressez les deux boutons **(H)** situés à gauche et à droite jusqu'à ce que les accoudoirs soient dans la bonne position. Lorsque vous relâchez les boutons, les accoudoirs s'encliquettent (7 positions possibles). Vous pouvez faire pivoter les repose-bras vers la droite et la gauche mais pas les bloquer.



Armlehnenverstellung

3D-Multifunktionsarmlehne


Die Höhe der Armlehnen (1) wird über die innenseitigen Tasten (1) eingestellt. Die Breiteneinstellung (2) erfolgt über sitzunterseitige Excenterhebel. Die Armauflagen sind in der Tiefe (3) und horizontalen Schwenkstellung gegen Einrastdruck in der Position verstellbar.

Eine zusätzliche Breiteneinstellung (4), als besonders weite und enge Distanz der Armauflagen zueinander, erreichen Sie dadurch, daß Sie die Armauflagen um sich selbst rotieren (excentrische Lagerung).

Armrest adjustment

3D multifunction armrest

The height of the armrests (1) can be adjusted by means of the buttons (1) on the outer side of the armrest upright. The width is adjustable (2) by means of the eccentric lever beneath the seat. The depth and horizontal angle position of the armrest pads can be adjusted (3) by using sliding and rotating hand pressure. You can achieve additional adjustment of the width (4), for particularly wide or narrow distance between the armpads, by rotating the armpads (eccentric bearing).



Armleuningen

3D multifunctionele armleuning

Met de drukknoppen aan de zijkant van de armleuningen (1) stelt u vanuit zitpositie de armleuninghoogte (1) in. U hebt de juiste armleuninghoogte bereikt wanneer uw boven- en onderarmen een hoek van 90 graden maken. De breedte (2) van de armleuningen kan met behulp van de hendel onder de zitting worden ingesteld. De armleggers zijn in diepte (3) verschuifbaar en geheel draaibaar (4). Doordat het draaipunt van de armlegger uit het midden is geplaatst, ontstaat er een extra brede of extra smalle stand van de armlegger.

Réglage des accoudoirs

accoudoirs 3D multifonctions

Les accoudoirs (1) se règlent en hauteur à l'aide des boutons (1) placés sur les côtés extérieurs de ceux-ci. Pour le réglage en largeur (2), il faut avoir recours au levier excentrique situé sous le siège. Vous pouvez également ajuster les repose-bras en profondeur (3), les faire pivoter à l'horizontale et les bloquer en position par enclenchement dans un cran. Vous pouvez de nouveau régler les repose-bras en largeur (4), afin d'élargir ou de raccourcir l'écart entre les repose-bras, en les faisant tourner sur eux-mêmes (orientation excentrique).



Sitzneigeverstellung

Für diese Verstellung müssen Sie aufstehen und können den Sitz über einen sitzunterseitigen Schwenkexcenter ❶ in zwei unterschiedliche Positionen bringen (ca. 4° Vorneigung).

Adjustment of seat angle

To perform this adjustment, you must stand up. You can reset the seat into two different positions (horizontal and inclined approx. 4°) via a pivot cam ❶ beneath the seat.

Zitneigverstelling

Om de zitting te kantelen, kunt u het beste opstaan. Met de draaiknop onder de zitting ❶ kunt u de zitting 4 graden naar voren neigen en weer in horizontale positie terugbrengen.

Réglage de l'inclinaison de l'assise

Pour effectuer ce réglage, vous devez vous lever et choisir entre deux positions différentes (horizontale et inclinée à env. 4°) l'inclinaison souhaitée de votre siège en vous servant de l'excentrique ❶ placé sous l'assise.



Kopfstützenverstellung

Die Kopfstütze können Sie während des Sitzens gegen Rasterdruck nach oben bzw. unten schieben und in die gewünschte Position bringen.

Hinsichtlich der Tiefenstellung federt die Kopfstütze angenehm elastisch nach hinten.

Headrest adjustment

The headrest can be pushed up or down against locking pressure while seated, and brought into the desired position.

As for the depth adjustment, the headrest elastically springs back easily.



Hoofdsteen

De hoofdsteen is vanuit zitpositie in hoogte verstelbaar. Ook tijdens een ontspannen houding beweegt de hoofdsteen mee.

Réglage de l'appuie-tête

Lors que vous êtes assis, vous pouvez remonter ou descendre les appuie-tête et les bloquer dans la position souhaitée.

Pour ce qui est du réglage en profondeur, l'appuie-tête recule de manière élastique comme un ressort.



rohde GRAHL

working well

Great Britain

distributor:

OFFICE ERGONOMICS Ltd.

Tel. +44 (0) 1494.565995

Fax +44 (0) 1494.565954

sales@duoback.co.uk

Switzerland

distributor:

ERGO Design+

Tel. +41 (0) 794.264335

Fax +41 (0) 450.031233

ergo-design-plus@wandadoo.fr

Luxembourg

distributor:

ALMA

Tel. +352.3587871

Fax +352.35878787

www.alma.lu

alma@pt.lu

Austria

distributor:

DAVID GAIND

Tel. +43 (0) 1.5260818

Fax +43 (0) 1.5260644

www.gaind.at

david.gaind@gaind.at

France

distributor:

Design+

Tel. +33 (0) 805.121213

Tel. +33 (0) 494.219426

Fax +33 (0) 494.219353

www.design-plus.fr

info@design-plus.fr

Belgium

distributor:

Magista bvba

Tel. +32 (0) 2.4103250

Fax +32 (0) 2.4100993

www.magister.com

magister@magister-systems.com

Netherlands

Rohde & GRAHL B.V.

Tel. +31 (0) 33.4535090

Fax +31 (0) 33.4535099

www.rohde-grahl.nl

info@rohde-grahl.nl

United Arab Emirates

Rohde & GRAHL Middle East

Tel. +971.4.3368776

Fax +971.4.3368865

www.rohde-grahl.com

hekmat@rohde-grahl.com

ROHDE & GRAHL GmbH

31595 Steyerberg/Voigtei

Telefon +49 (0) 57 69.7-0

Telefax +49 (0) 57 69.333

www.rohde-grahl.com

info@rohde-grahl.de

MEMBER OF THE ROHDE GROUP